

## Vedligeholdelse af brønddæksler, riste og karme

- **Hypighed:**

Hvor ofte brønddæksler, riste og karme skal efterses, afhænger i høj grad af den trafikbelastning, som emnerne udsættes for. Ved stor trafikbelastning skal emnerne efterses og vedligeholdes oftere end ved lav trafikbelastning. Generelt anbefales det, at brøndgods inspiceres mindst 1 gang årligt. Derudover anbefales det, at emnerne inspiceres og efterses ved det normale vedligeholdelsesarbejde.

- **Inspektion af brøndgods:**

Ved selve inspektionen af brønddæksler, riste og karme, ses der efter synlige fejl og mangler, hvor nødvendige udskiftninger foretages. Generelt skal alle kontaktflader efterses og rengøres. Emnet åbnes, hvor pakning og låseelement kontrolleres for skader og slid. Hvis emnet er hængslet smøres denne. Pakningen udskiftes hvis denne er nedslidt.

Hvis mønsterdybden er nedslidt udskiftes emnet.