

RENOVERING MED DUCOLET Ø600

Med firkantet karm:



Det gamle og tunge betondæksel fjernes. Placer den nye karm ovenpå belægningsstenene.



Marker på belægningsstenene hvis nogle af dem skal skæres til.



Brøndkeglen rengøres for jord. Der udlægges beton. Den nye karm trykkes ned i betonen så den er i niveau med belægningsstenene.



Indvendigt pudses overgangen fra brøndkegle til karm. Selv skæve keglers rettes op uden brug af ekstra brøndringe.



Den overskydende beton fjernes. Belægningsstenene skæres til og lægges ind til.



Der kommes strandsand i sandlåsen og dækslet trykkes ned i sandet og drejes ¼ omgang. Nu er det lugttæt.

Med betonring:



Alm. gammelt Ø600 betondæksel.



Det gamle dæksel fjernes og betonringen rengøres for jord og skidt.



Ovenpå den gamle brøndring kan der f.eks. bruges Alfix til at lime den nye betonring fast med.



Så placeres den nye betonring ovenpå den gamle brøndring.



Så fyldes sandlås rillen med fint strandsand og dækslet trykkes i og drejes ¼ omgang. Så er det lugttæt.



Belægningsstenene skæres til og lægges ind til betonringens karm. Flot og færdigt resultat.