

OPBYGNING AF RENDESTENS KARM MED BETONKEGLE



3. parts godkendelses mærke
Iht. norm DS/EN124



Ø280/315 mm PVC opføringsrør



Beton kegle sættes ned over opføringsrøret.



Cellegummiringen monteres i opføringsrøret.



Rendestenkarmen monteres.



Grus fyldes op omkring keglen og karmen.



Gruset stemples og rettes af. Belægningsstenene skæres til og lægges. Et plant og flot resultat.