

## RENOVERING MED MINI-AFLØBSRENDER



FØR – irriterende vandpytter foran og i garagen.



Belægningssten fjernes, afløbsrør monteres.



Beton lægges i, start med renden med hul i. Monter så afløb.



Rendeelementerne placeres efter hinanden, ende-vægge monteres.



Belægningstenene lægges igen. Ristene lægges i.



EFTER - Færdig resultat.