

OPBYGNING AF FAST KARM MED BETONKEGLE



PVC opføringsrør



Keglen sættes ned over opføringsrøret.



Karmen sættes på keglen.



Grus/jord fyldes op omkring kegle og karm.



3. parts godkendelses mærke
Iht. norm DS/EN124-2