

INDBYGNING AF HYDROblock KL. F900



Bæredygtigt jævnt fundament støbes i en tykkelse af min. 20 cm, jævnfør de statistiske beregninger.



HYDROblocken placeres og glidecreme påsmøres studsens. Herefter kan afløbsrenderne samles med monteringsværktøj fra DUCO.



Efter samlingen kan HYDROblocken via fødderne fæstnes til det underliggende betonfundament.



Tyndt flydende beton 25-30 MPa lægges som montagestøtte omkring HYDROblocken.



Der fyldes op med grus/afretter sand og klargøres til belægningssten.



Belægningsstenene lægges helt ind til karmen. Belastningsklasse helt op til F900.