

RENOVERING MED Ø315 MM TØRBRØND KOMPLET MED SLAMSPAND



FØR -



Der graves ud til tørbrønd og afløbsrør.



Kom grus i bunden af hullet til tørbrønden.



Tørbrønden placeres i gruset og nivelleres så brønden står i vater.



Afløbsrøret monteres.



Et plant og flot resultat.