

OPBYGNING AF RENDESTENSKARM MED KEGLE



Ø280/315 mm PVC opføringsrør



Kegle sættes ned over opføringsrøret.



O-ringen monteres i opføringsrøret.



Renderstenkarmen monteres.



Grus fyldes op omkring keglen og karmen.



Gruset stemples og rettes af. Belægningsstenene skæres til og lægges. Et plant og flot resultat.



3. parts godkendelses mærke
Iht. norm DS/EN124-2