

OPBYGNING AF FIRKANT KARM



Placér en betonkegle eller kegle af genbrugsplast ned over opføringsrøret.



En cellegummiring (O-ring) monteres i opføringsrøret.



For at opnå en større anlægsflade, fyldes hulrummet i firkantkarmens flanger med et stabiliserende materiale, f.eks. jordfugtet beton.



Firkantkarmen monteres.



Grus fyldes op omkring keglen og karmen.



Gruset stamper og rettes af. Belægningsstenene skæres til og lægges. Et plant og flot resultat.